

SHIELD Insassenschutz

Insassenschutzplane mit großem Sichtfenster für die technische Rettung bei Verkehrsunfällen

- ✓ patientenfreundlich: transparentes, großes Sichtfenster
- ✓ praxistauglich: widerstandsfähige PVC-Plane und 4 Haltemagnete
- ✓ platzsparend: kompakte Transporttasche zur Lagerung im Fahrzeug



SHIELD in Transporttasche



SHIELD in Transporttasche



SHIELD Insassenschutz mit 4 Haftmagneten und großem Sichtfenster

Beschreibung

Robuste Schutzplane für Fahrzeuginsassen bei der technischen Rettung nach einem Verkehrsunfall. Die ca. 165 x 165 cm große Plane schützt die Insassen vor Verletzung z.B. durch Glassplitter etc. während ihrer Rettung aus dem Unfallfahrzeug. Dank des großen Sichtfensters aus widerstandsfähiger PVC-Plane können Betroffene ihre Umgebung wahrnehmen und mit den Rettern in Kontakt bleiben. Laute Geräusche z.B. durch den Einsatz von hydraulischem Rettungsgerät wirken dadurch weniger beunruhigend.

Der in leuchtgelb mit Reflexstreifen ausgeführte Rahmen des SHIELD erhöht die Erkennbarkeit und erleichtert den Einsatzkräften die Abgrenzung des Insassenschutzes gegenüber Fahrzeugteilen.

Verstaut in der mitgelieferten Transporttasche ist das SHIELD im Einsatzfahrzeug platzsparend verstaut.

Ausstattung

- leuchtgelber Rahmen mit Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit und optischer Abgrenzung gegenüber Fahrzeugteilen etc.
- transparentes Sichtfenster(ca. 110 x 110 cm) aus robuster PVC-Plane, Sichtfenster **austauschbar** dank Klettbefestigung
- 4 abnehmbare Haltemagnete zur Befestigung der Plane an Fahrzeug, bzw. Einsatzobjekt
- Transporttasche, rot mit umlaufendem Reflexstreifen und Trageschlaufe

Lieferumfang

SHIELD Insassenschutzplane mit 4 Haltemagneten und Transporttasche; ohne weiteres, abgebildetes Zubehör

Spezifikationen

- | | |
|------------------|------------------------|
| • Farben: | leuchtgelb/transparent |
| • Größe (B x T): | 165 x 165 cm |
| • Gewicht: | ca. 1.300 g |
| • Material: | Polyester / PVC |
| • Artikel-Nr.: | EB05.011 |